


Zur Montage an der Maschine müssen Sicherheitsschalter und Betätiger zusammengefügt sein. / For mounting on the machine the safety switch and the actuator have to be assembled.

Beispiel/ example:
Anfahrrichtung von rechts
Actuating direction from right



Der Betätiger ist mittig ausgerichtet. / The Actuator is adjusted in the middle.

Bei größeren Radien kann der Betätiger mit der Einstellschraube ausgerichtet werden. / With larger door swivel radii, the actuator can be adjusted by the adjusting screw.

