


Validité

Ce mode d'emploi est applicable à tous les TZ... avec la version V1.0.X. Avec le document *Information de sécurité* et, le cas échéant, la fiche technique disponible, il constitue la documentation d'information complète pour l'utilisateur de l'appareil.

Important !

Assurez-vous d'utiliser le mode d'emploi valide pour la version de votre produit. Vous trouverez le numéro de version sur la plaque signalétique de votre produit. Pour toute question, veuillez vous adresser au service d'assistance EUCHNER.

Plaque signalétique interrupteur de sécurité



- ① Désignation article
- ② Numéro d'article
- ③ Numéro de série
- ④ Version produit
- ⑤ Année de construction

Documents complémentaires

L'ensemble de la documentation pour cet appareil est constituée des documents suivants :

Titre du document (numéro document)	Sommaire	
Information de sécurité (2525460)	Informations de sécurité fondamentales	
Mode d'emploi (2088062)	(le présent document)	
Déclaration de conformité	Déclaration de conformité	
Le cas échéant, compléments du mode d'emploi	Tenir compte le cas échéant des compléments du mode d'emploi ou des fiches techniques correspondants.	

Important !

Lisez toujours l'ensemble des documents afin de vous faire une vue d'ensemble complète permettant une installation, une mise en service et une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le n° de document ou le code article de l'appareil dans la recherche.

Utilisation conforme

Les interrupteurs de sécurité de la série TZ sont des dispositifs de verrouillage avec interverrouillage (type 2). L'élément d'actionnement est doté d'un faible niveau de codage. Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce composant de sécurité interdit toute ouverture du protecteur tant que la machine exécute une fonction dangereuse.

Cela signifie que :

- Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé et verrouillé.
- L'interverrouillage ne doit être débloqué que lorsque la fonction dangereuse de la machine est terminée.
- Pour les applications de protection des personnes, la position du système d'interverrouillage doit faire l'objet d'une surveillance en intégrant le contact de surveillance (ÜK) dans le circuit de sécurité.
- La fermeture et l'interverrouillage d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction

dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN ISO 12100 ou normes C correspondantes.

Les appareils de cette série conviennent également pour la protection du process.

Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon les normes suivantes :

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et au fonctionnement doivent être respectées, en particulier selon les normes suivantes :

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

Important !

- L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de l'appareil dans un système global sécurisé. Ce dernier doit être validé à cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-1.
- Si la détermination du niveau de performance ou Performance Level (PL) fait appel à la procédure simplifiée selon EN ISO 13849-1:2023, paragraphe 6.2.3, le PL peut diminuer lorsque plusieurs appareils sont raccordés en série l'un à la suite de l'autre.
- Un circuit logique en série avec des contacts sûrs limite dans certaines conditions le Performance Level (PL) atteignable. Pour des informations plus détaillées à ce sujet, voir EN ISO 14119:2025, paragr. 9.4.
- Si le produit est accompagné d'une fiche technique, les indications de cette dernière prévalent en cas de différences avec les indications figurant dans le mode d'emploi.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort en cas de montage ou de manipulation non conforme (frauduleuse). Les composants de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes.

- Les composants de sécurité ne doivent pas être contournés, déplacés, retirés ou être inactivés de quelque manière que ce soit. Tenez compte en particulier des mesures de réduction des possibilités de fraude selon EN ISO 14119:2025, paragraphe 8.
- La manœuvre ne doit être déclenchée que par les éléments d'actionnement prévus spécialement à cet effet.
- Assurez-vous que toute utilisation d'un élément actionneur de remplacement soit impossible. Limitez pour ce faire l'accès aux actionneurs et par ex. aux clés pour les déverrouillages.
- Montage, raccordement électrique et mise en service exclusivement par un personnel habilité disposant des connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité.

⚠ ATTENTION

- Danger en raison de la température élevée du boîtier.
- Protéger l'interrupteur contre tout contact avec des personnes ou des matériaux inflammables.

Fonction

L'interrupteur de sécurité permet de maintenir les protecteurs mobiles fermés et verrouillés.

La tête de l'interrupteur comporte un disque de commutation rotatif et une lame de blocage, qui bloquent / libèrent le doigt de verrouillage.

L'introduction / retrait de la languette ou l'activation / déblocage du dispositif d'interverrouillage provoque le déplacement du doigt. Ceci a pour effet d'actionner les contacts de commutation.

Lorsque le doigt de verrouillage est bloqué (interverrouillage actif), il est impossible de retirer la languette de la tête de l'interrupteur. Par conception, l'interverrouillage ne peut être activé que si le protecteur est fermé (sécurité contre les erreurs de fermeture).

Le contrôle de position du protecteur et le contrôle de verrouillage sont effectués via deux éléments de commutation séparés.




Fig. 1 : Fonctionnement interrupteur de sécurité TZ

L'interrupteur de sécurité est conçu de manière à ce que l'on puisse supposer les exclusions sur des défauts internes, conformément à EN ISO 13849-2:2013, tableau A4.

Contrôle d'interverrouillage

Toutes les versions disposent d'au moins un contact sûr pour la surveillance / contrôle de verrouillage / interverrouillage. Le déblocage de l'interverrouillage provoque l'ouverture des contacts

Contact d'état de porte

Toutes les versions disposent en plus d'au moins un contact d'état de porte. En fonction de l'élément de commutation, les contacts d'état de porte peuvent être à ouverture positive (contacts) ou non.

L'ouverture du protecteur provoque l'actionnement des contacts d'état de porte.

Versión TZ1

(interverrouillage mécanique et déblocage par énergie ON)

- Activation de l'interverrouillage : fermeture du protecteur, pas d'application de la tension au niveau de l'électroaimant
- Déblocage de l'interverrouillage : application de la tension au niveau de l'électroaimant

Le système d'interverrouillage mécanique fonctionne selon le mode hors tension (courant de repos). En cas de coupure de la tension au niveau de l'électroaimant, l'interverrouillage reste actif et le protecteur ne peut pas être ouvert directement.

Si le protecteur est ouvert au moment de la coupure de l'alimentation en tension et si on le referme alors, l'interverrouillage est activé. Il y a un risque potentiel que des personnes se retrouvent enfermées accidentellement.

Versión TZ2

(interverrouillage par énergie ON et déblocage mécanique)

Important !

- Les systèmes d'interverrouillage fonctionnant en mode sous tension ne sont pas prévus pour la protection des personnes.
- L'utilisation comme interverrouillage pour la protection des personnes n'est possible que dans des cas d'exception après stricte évaluation du risque d'accident (voir EN ISO 14119:2025, paragr. 6.6.1) !

- Activation de l'interverrouillage : application de la tension au niveau de l'électroaimant
- Déblocage de l'interverrouillage : coupure de la tension au niveau de l'électroaimant

Le système d'interverrouillage magnétique fonctionne selon le mode sous tension (courant de travail). En cas de coupure de la tension au niveau de l'électroaimant, l'interverrouillage est débloqué et le protecteur peut être ouvert directement !

États de commutation

Vous trouverez les états de commutation détaillés pour votre interrupteur à la Fig. 5. Tous les éléments de commutation disponibles y sont décrits.

Protecteur ouvert

Les contacts de sécurité \Rightarrow et \Rightarrow sont ouverts.

Protecteur fermé et non verrouillé

Les contacts de sécurité \Rightarrow sont fermés. Les contacts de sécurité \Rightarrow sont ouverts.

Protecteur fermé et verrouillé

Les contacts de sécurité \Rightarrow et \Rightarrow sont fermés.

Choix de l'élément d'actionnement

AVIS

- Endommagement de l'appareil par un élément d'actionnement non approprié. Veillez à sélectionner l'élément d'actionnement correct.
- Tenez compte également du rayon de porte et des possibilités de fixation (voir Fig. 10).

Débloquer manuel

Dans certaines situations, il est nécessaire de débloquent manuellement l'interverrouillage (par ex. en cas de dysfonctionnements ou en cas d'urgence). Après déblocage, il est préconisé d'effectuer un contrôle de fonctionnement.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la norme EN ISO 14119:2025, paragraphe 7.2.3. L'appareil peut présenter les fonctions de déblocage suivantes :

Déverrouillage auxiliaire

En cas de problème, le déverrouillage auxiliaire permet de débloquent l'interverrouillage, quel que soit l'état de l'électroaimant.

L'actionnement du déverrouillage auxiliaire provoque l'ouverture des contacts \Rightarrow . Ces contacts doivent servir à générer un ordre d'arrêt.

Actionnement du déverrouillage auxiliaire

- Retirer la clé du fil de plombage.
 - Retirer la vis de protection.
 - Déverrouillage en tournant la clé.
- ➔ L'interverrouillage est débloquent.

Important !

- Lors du déblocage manuel, l'actionneur ne doit pas être en état de traction.
- Le déverrouillage auxiliaire doit être plombé avant la mise en service de l'interrupteur pour empêcher toute tentative de manipulation.
- Après utilisation, remettre en place le déverrouillage auxiliaire et visser la vis de protection (couple de serrage 0,5 Nm).
- Remplacer le plombage par un plomb neuf.

Déverrouillage auxiliaire à clé / déverrouillage auxiliaire à clé triangle

Fonctionne comme le déverrouillage auxiliaire.

Important !

- Lors du déblocage manuel, l'actionneur ne doit pas être en état de traction.

Déverrouillage interne

Permet d'ouvrir un protecteur verrouillé depuis la zone de danger sans outillage complémentaire.

Important !

- Le déverrouillage interne doit pouvoir être actionné manuellement depuis la zone protégée sans outillage complémentaire.
- Le déverrouillage interne ne doit pas être accessible de l'extérieur.
- Lors du déblocage manuel, l'actionneur ne doit pas être en état de traction.

- Le déverrouillage interne est conforme aux exigences de la catégorie B selon EN ISO 13849-1.

L'actionnement du déverrouillage interne provoque l'ouverture des contacts \Rightarrow . Ces contacts doivent servir à générer un ordre d'arrêt.

Déverrouillage de secours

Permet d'ouvrir un protecteur verrouillé en dehors de la zone de danger sans outillage complémentaire.

Important !

- Le déverrouillage de secours doit pouvoir être actionné manuellement en dehors de la zone protégée sans outillage complémentaire.
- Le déverrouillage de secours doit être muni d'une indication rappelant qu'il ne doit être actionné qu'en cas d'urgence.
- Lors du déblocage manuel, l'actionneur ne doit pas être en état de traction.
- La fonction de déblocage est conforme à toutes les autres exigences de la norme EN ISO 14119.
- Le déverrouillage de secours est conforme aux exigences de la catégorie B selon EN ISO 13849-1.

L'actionnement du déverrouillage de secours provoque l'ouverture des contacts \Rightarrow . Ces contacts doivent servir à générer un ordre d'arrêt.

Montage

AVIS

Endommagement de l'appareil en cas de montage erroné et d'environnement inapproprié

- Les interrupteurs de sécurité et les éléments d'actionnement ne doivent pas être utilisés comme butée.
- Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2025, paragraphes 6.2 et 6.3, pour la fixation de l'interrupteur de sécurité et de l'élément d'actionnement.
- Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2025, paragraphe 8, pour les mesures de réduction des possibilités de fraude d'un dispositif de verrouillage.
- Protégez la tête de l'interrupteur de tout dommage ainsi que contre la pénétration de corps étrangers tels que copeaux, sable, grenailles, etc.
- L'indice de protection IP indiqué est valable uniquement avec les vis de boîtier, entrées de câble et connecteurs correctement serrés. Respecter les couples de serrage.
- La vis de protection du déverrouillage auxiliaire doit être plombée avant la mise en service.

Changement de la direction d'actionnement




Fig. 2 : Changement de la direction d'actionnement

- Introduire la languette dans la tête d'actionnement.
- Desserrer les vis de la tête d'actionnement.
- Régler la direction voulue.
- Serrer les vis au couple de 1,2 Nm.

Raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Perte de la fonction de sécurité en cas de raccordement erroné.

- Utiliser uniquement des contacts sûrs (\Rightarrow et \Rightarrow) pour les fonctions de sécurité.
- Tenir compte, pour le choix du matériau isolant ou des conducteurs, de la résistance à la température nécessaire ainsi que de la capacité de charge mécanique !
- Dénudez les brins à une longueur de 6 \pm 1 mm afin de garantir un contact sûr.

Utilisation de l'interrupteur de sécurité comme interverrouillage pour la protection des personnes

Utiliser au moins un contact \Rightarrow . Celui-ci signale l'état de l'interverrouillage (affectation des contacts, voir Fig. 6 et Fig. 5).

Utilisation de l'interrupteur de sécurité comme interverrouillage pour la protection du process

Utiliser au moins un contact \Rightarrow . Il est également possible d'utiliser des contacts portant le symbole \Rightarrow (affectation des contacts, voir Fig. 6 et Fig. 5).

Pour les appareils avec connecteur :

- Veiller à l'étanchéité du connecteur.

Pour les appareils avec entrée de câble :

- Monter le presse-étoupe avec le type de protection adapté.
- Effectuer le raccordement et serrer les bornes au couple de 0,5 Nm (affectation des contacts, voir Fig. 6 et Fig. 5).
- Veiller à l'étanchéité à l'entrée du câble.
- Fermer le couvercle de l'interrupteur et le visser (couple de serrage 1,2 Nm).

Contrôle fonctionnel

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures mortelles en cas d'erreurs lors du contrôle fonctionnel.

- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger avant de débiter le contrôle fonctionnel.
- Observez les consignes en vigueur relatives à la prévention des accidents.

Vérifiez le fonctionnement correct de l'appareil à l'issue de l'installation et après la survenue d'un défaut.

Procédez de la manière suivante :

Contrôle du fonctionnement mécanique

La languette doit rentrer facilement dans la tête d'actionnement. Pour le contrôle, fermer plusieurs fois le protecteur. Le fonctionnement des systèmes de déverrouillage manuel (sauf le déverrouillage auxiliaire) doit aussi faire l'objet d'un contrôle.

Contrôle du fonctionnement électrique

- Enclencher la tension de service.
- Fermer tous les protecteurs et activer l'interverrouillage.
- La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
- Le protecteur ne doit pas pouvoir s'ouvrir.
- Démarrer la fonction de la machine.
- Il ne doit pas être possible de débloquent le système d'interverrouillage tant que la fonction dangereuse de la machine est active.
- Arrêter la fonction de la machine et débloquent le système d'interverrouillage.
- Le protecteur doit rester verrouillé tant que le risque de blessure subsiste (par ex. mouvements résiduels dus à la force d'inertie).
- Il ne doit pas être possible de démarrer la fonction de la machine tant que le système d'interverrouillage est débloquent.

Répétez les étapes 2 - 4 individuellement pour chaque protecteur.

Contrôle et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves par perte de la fonction de sécurité.

- En cas d'endommagement ou d'usure, il est nécessaire de remplacer entièrement l'interrupteur avec l'élément d'actionnement. Le remplacement de composants ou de sous-ensembles n'est pas autorisé.
- Vérifiez le fonctionnement correct de l'appareil à intervalles réguliers et après tout défaut ou erreur. Pour connaître les intervalles de temps possibles, veuillez consulter la norme EN ISO 14119:2025, paragraphe 9.2.1.

Pour garantir un fonctionnement irréprochable et durable, il convient de vérifier les points suivants :

- Fonction de commutation correcte
- Bonne fixation de tous les composants
- Dommages, encrassement important, dépôts et usure
- Étanchéité à l'entrée du câble
- Serrage des connexions ou des connecteurs.

Info : l'année de construction figure dans le coin inférieur droit de la plaque signalétique.

Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou à l'une ou l'autre des opérations d'entretien entraînerait l'exclusion de la responsabilité et l'annulation de la garantie.

Remarques relatives aux exigences UL

Pour les appareils avec entrée de câble :

Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences de UL, utiliser un câble de cuivre adapté pour la plage de température 60/75 °C.

Pour les appareils avec connecteur :

Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences de UL, utiliser une alimentation de classe 2 conforme à UL1310. Les câbles de raccordement des interrupteurs de sécurité installés sur un site doivent être séparés des autres câbles électriques, mobiles ou fixes, et des autres composants actifs non isolés, d'une distance minimale de 50,8 mm, si ceux-ci présentent une tension supérieure à 150 V. Ceci n'est pas nécessaire si les câbles mobiles sont munis de matériaux isolants adaptés, présentant une résistance diélectrique égale ou supérieure aux autres composants importants de l'installation.

Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux exigences

- Directive Machines 2006/42/CE (jusqu'au 19/01/2027)
- Règlement Machines (UE) 2023/1230 (à partir du 20/01/2027)

Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le code article de votre appareil dans la recherche. Le document est disponible sous **Téléchargements**.

Service

Pour toute réparation, adressez-vous à :

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone du service clientèle :

+49 711 7597-500

E-mail :

support@euchner.de

Internet :

www.euchner.com

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Matériau	Boîtier Alliage léger moulé sous pression Contact Alliage argent doré par soufflage
Indice de protection	
Entrée de câble	IP67
Câble de raccordement	IP65
Connecteur	IP65
Durée de vie mécanique	1 x 10 ⁶ manœuvres
Température ambiante	-25 ... +80 °C
Degré de pollution	3 (industrie)
Position de montage	Au choix
Vitesse d'attaque	max. 20 m/min
Force de retrait (non verrouillé)	30 N
Force de retenue	10 N
Force d'actionnement	35 N
Fréquence d'actionnement	1200/h
Principe de commutation	Élément de contact à action dépendante
Type de raccordement	
TZ...M	Entrée de câble M20 x 1.5
TZ..C1527	Câble de raccordement (7 x 0,75 mm ²)
TZ..SEM4-C1888	Connecteur 2 x M12, 4 broches
TZ...SR6	Connecteur SR6, 6 broches+PE
TZ...SR11	Connecteur SR11, 11 broches+PE
TZ...RC18	Connecteur RC18, 18 broches+PE
TZ...BHA8	Connecteur BHA8, 8 broches
TZ...BHA10	Connecteur BHA10, 10 broches
TZ...BHA12	Connecteur BHA12, 12 broches
Section de raccordement (flexible/rigide)	0,34 ... 1,5 mm ²
Tension assignée d'isolement	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..SEM4-C1888, TZ..C1527	U _i = 250 V
TZ...SR11, TZ...RC18	U _i = 50 V
TZ..C2189/2198/2199	U _i = 30 V
Tension assignée de tenue aux chocs	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	U _{imp} = 2,5 kV
TZ...SR11, TZ...RC18, TZ..SEM4-C1888, TZ..C2189/2198/2199	U _{imp} = 1,5 kV
Courant conditionnel de court-circuit	100 A
Tension de commutation	min. à 10 mA 12 V
Catégorie d'emploi	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
TZ..SEM4-C1888	AC-15 3 A 230 V / DC-13 3 A 24 V
TZ..C2189/2198/2199	DC-13 1 A 24 V
Pouvoir de coupure	min. à 24 V 1 mA
Protection contre les courts-circuits (fusible de commande)	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	4 A gG
TZ..SEM4-C1888	3 A gG
TZ..C2189/2198/2199	1 A gG
Courant assigné thermique I _{th}	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	4 A
TZ..SEM4-C1888	3 A
TZ..C2189/2198/2199	1 A


Paramètre	Valeur
Tension de service / puissance de l'électroaimant	
TZ...024	AC/DC 24 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...110	AC 110 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...230	AC 230 V (+10%/-15%) 10 W
Facteur de marche ED	100 %
Force de maintien	F _{max} F _{zn}
LANGUETTE-Z-G..., LANGUETTE ARTICULEE-Z...	2000 N 1500 N
Limitations à une température ambiante sup. à +70 ... +80 °C	
Catégorie d'emploi	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
TZ..SEM4-C1888	AC-15 2 A 230 V /x DC-13 2 A 24 V
TZ..C2189/2198/2199	DC-13 1 A 24 V
Protection contre les courts-circuits (fusible de commande)	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	2 A gG
TZ..SEM4-C1888	2 A gG
TZ..C2189/2198/2199	1 A gG
Courant assigné thermique I _{th}	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	2 A
TZ..SEM4-C1888	2 A
TZ..C2189/2198/2199	1 A
Valeurs caractéristiques selon EN ISO 13849-1	
Surveillance de la position du protecteur	
Important : valeurs pour DC-13 100 mA/24 V	
B10 _D	3 x 10 ⁶
Durée d'utilisation	20 y
Surveillance de l'interverrouillage	
Important : Valeurs pour DC-13 100 mA/24 V	
B10 _D	3 x 10 ⁶
Durée d'utilisation	20 y
Commande de l'interverrouillage	
PL	Fonction de la commande
SIL maximal	extérieure de l'interverrouillage
Catégorie	
Durée d'utilisation	20 y

Représentation :

TZ.R... Tête d'actionnement à droite
(tête à gauche, image symétrique)

Course min. nécessaire + surcourse adm.

Direction d'attaque	Langue Z-G Porte avec jeu normal	Langue Z-GN Porte avec jeu important
à l'horizontale	52 + 4	52 + 16




1)

TZ...	Version
C2087	Capuchon protecteur
C2256, C2372, C2472	Vis de protection M20x1,5


Explication des symboles

	Interverrouillage opérationnel
	Interverrouillage débloqué


TZ...C1527 avec câble de raccordement




TZ...C1888 avec connecteur 2 x M12




Avec connecteur




Avec plaque de protection




Déverrouillage auxiliaire




Déverrouillage manuel



Déverrouillage auxiliaire à clé triangle
(2 clés triangles fournies)



Déverrouillage d'urgence avec bouton-poussoir



Déverrouillage de secours




Fig. 3 : Dimensions TZ...

Représentation : TZ.L.. Tête d'actionnement à gauche (tête à droite, image symétrique)




Fig. 4 : Dimensions déverrouillage interne






Fig. 5 : Éléments de commutation et fonctions de commutation

Représentation : protecteur fermé, languette verrouillée




TZ..SEM4-C1888
(avec connecteur 2 x M12, selon DESINA)




Vue du côté connecteur de l'interrupteur de sécurité


TZ..BHA...C1903/C2148/C2399
(avec connecteur BHA12)




TZ..BHA...RC2408
(avec connecteur BHA12)




TZ...045177/045181/048492
(avec connecteur SR6)




TZ..SR6...C1677




TZ..SR6...C1847




TZ..BHA...RC1924
(avec connecteur BHA12)





TZ..BHA...C1902
(avec connecteur BHA12)




TZ..BHA...C1781
(avec connecteur BHA12)




TZ..VABL12C-MF
(avec connecteur BHA12)




TZ..SR11...C1933




**TZ..RC18...C1823/C1826/C1828/C1937/
C2123/C2140/C2173**



TZ..C1527
(avec câble de raccordement)



TZ..RC18...C2070



TZ..RC18...C2163




Fig. 6 : Repérage des bornes et affectation des broches




Fig. 7 : TZ..VAB-C1803 avec connexion pour commande d'assentiment




Fig. 8 : TZ..VAB-C2189/2198 avec voyants / boutons lumineux et connexion pour commande d'assentiment




Fig. 9 : TZ..VA-C2199 avec boutons lumineux et connexion pour commande d'assentiment



8